

# Technisches Datenblatt Fiche technique Specifica tecnica WS200

Windsensor Anémomètre Anemometro



#### **Technische Daten**

Der Windsensor WS200 misst die Windgeschwindigkeit. Der zuverlässige Reedkontakt erzeugt bei anliegender Gleichspannung und drehendem Schalenstern Spannungsimpulse. Zentralen werten diese Impulse aus und steuern bei Sturm Sonnenschutzanlagen in die geschützte Stellung.

Der Windsensor ist dank der Verwendung von geeigneten Materialien wetterfest und wartungsfrei.

#### Données techniques

L'anémomètre WS200 mesure la vitesse du vent. Le contact de Reed produit avec une tension continue constante et avec la girouette tournante des impulsions de tension. Les centrales exploitent ces impulsions et commandent, en cas de tempêtes, les protections solaires immédiatement en position protégée.

L'anémomètre est grâce à l'utilisation des matériaux aptes, stable et ne nécessitant aucun entretien.

#### Dati tecnici

L'anemometro WS200 misura la velocità del vento. L'affidabile contatto magnetico protetto, con corrente continua e con mulinello a coppelle in movimento, genera impulsi de tensione. Le centrali valutano questi impulsi e, in caso di tempesta, pilotano l'impianto di protezione solare nella posizione protetta.

Grazie all'impiego di materiali appropriati l'anemometro resiste agli agenti atmosferici e non necessita di manutenzione.



# Wichtiger Montagehinweis

Der Windsensor muss vertikal mit Schalenstern nach oben, freistehend und nicht im Windschatten montiert werden.

#### Wichtiger Wartungshinweis

Bei Auftreten von massiven äusseren Einflüssen ist der Windsensor auf seinen Lauf zu kontrollieren. Weiter empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle des Windsensors.

# Indication de montage importante

L'anémomètre doit être monté avec la girouette verticalement vers le haut et non dans l'ombre éolienne.

# Maintien


En cas de conditions météorologiques extrêmes le fonctionnement de l'anémomètre doit être contrôlé. Un contrôle annuel est recommandé.

# Importante per il montaggio


L'anemometro deve venir montato verticalmente e con il mulinello a coppelle verso l'alto, in spazio isolato e non sottovento.

#### Manutenzione

Dopo temporali estremi si consiglia di controllare il funzionamento del anemometro. Un controllo annuo è sempre consigliabile.



Anschlussschema Schéma de raccordement Schema elettrico



Ihr Partner Votre partenaire Il vostro partner Änderungen vorbehalten/Tout changement réservé/Con riserva die eventuali modifiche